



הוראות הרכבה לסוללה ולמנוע

construction Manual

מנוע

Motor Mold



Battery seat

תושבת סוללה

Power Cable

handle I/O : Make sure the connection is reliable and free of dirt, otherwise it will cause a malfunction .

Speed adjustable handle

ידית מהירות

בורג חיזוק
הידית

Handle Fixing Screw

Forward & Rewind switch (F&R switch)

start switch

מתג קדימה אחורה

מתג הפעלה